## Инструкция по настройке трансляции видео по сети с внешним статическим IPадресом и просмотром его, через WEB-интерфейс для DVR-7604EV.

1. Откройте меню на DVR. Для этого кликните правой кнопкой мыши, подключенной к DVR по любому месту и выберите пункт **Меню**. Если был установлен пароль, то введите пароль.



2. В открывшемся меню выбрать пункт Настройка. Для этого кликнуть по нему левой кнопкой мыши.



3. В следующем окне выбрать пункт Сеть.



4. Внести настройки сети в соответствие с теми, которые вам выдал провайдер.

Устан. сети						
Способ подкл. сети Стадич. конфигур. 🔽						
№ порта медиа	09000					
№ порта WEB	00080					
Адрес ІР	062. 117.					
Код подсети	255. 255. 255. 000					
Шлюз	062. 117.					
DNS	008. 008. 008. 008					
UPNP	Вкл. 🔽					
Устан. DDNS Заво	дские устан. <b>ОК</b> Выход					

## Где:

- Способ подключения к сети Стадич. конфигур. (Указывается, что настройка производиться для статического IP-адреса)
- № порта WEB 00080. (По какому порту передавать видео, стандартный порт для http 80)
- Адрес IP ір-адрес, выданный провайдером.
- Код подсети маска подсети, выдается провайдером. (можно использовать 255.255.255.0)
- Шлюз ір-адрес шлюза, выдается провайдером.
- DNS Адрес DNS-сервера, выдается провайдером. (Можно использовать 8.8.8.8) Примечание. Если используется NAT необходимо выполнить проброс портов на шлюзе 80, 9000 и 60000.
- 5. Нажмите Ок. DVR перезагрузится с новыми настройками.
- 6. Настроить Internet Explorer для просмотра видео. Для этого откройте Свойства обозревателя. (Панель управления Свойства обозревателя). Выберите вкладку **Безопасность**. Выделите пункт **Надежные узлы**. Нажмите кнопку **Узлы**.

Свойства обозр	евателя			? 🛃		
Содержание	Подключения		аммы	Дополнительно		
Общие	Безопасность	иденциальность				
Выберите зону Онтернет	для настройки ее п Местная Интрасеть	араметро Сежные узлы	ов безопа С Ограни Узл	асности.		
Наде	жные узлы	KOTODH	0 40	Узлы		
причи данны В этой Уровень безо Разрешенны	нят вреда вашему ки м. зоне есть веб-узлы пасности для этой з ме уровни: любые	омпьюте 1. ЮНЫ	оу или			
Hus   	<ul> <li>Низкий</li> <li>Миникальный уровень защиты</li> <li>Большинство содержимого загружается без запросов</li> <li>Выполняются все активное содержимое</li> <li>Подходит только для абсолютно надежных узлов</li> </ul>					
Выбра	ть уровень безопас	Цругой ности по	умолчан	По умолчанию		

7. В открывшемся окне в поле «Добавить в зону следующий узел» впишите http://ipадрес\_который\_вам\_выдал\_провайдер. Снимите галку «Для всех узлов этой зоны требуется проверка серверов (https:)». Нажмите последовательно кнопки Добавить и Закрыть.

Надежные узлы 🛛 🔀
В эту зону можно добавлять веб-узлы и удалять их из нее. Заданные для зоны параметры безопасности будут использоваться для всех ее узлов.
Добавить в зону следующий узел:
http://62.117. Ж Ж/ Добавить
Веб-узлы:
Удалить
Для всех узлов этой зоны требуется проверка серверов (https:)
Закрыть

8. Настройте уровень безопасности для надежных узлов. Для этого на вкладке Безопасность Свойств обозревателя выбрать Надежные узлы и нажать кнопку Другой. В открывшемся окне в открывающемся списке Сброс особых параметров выбрать пункт Низкий и нажать кнопку Сбросить. Выскочит предупреждение «Вы действительно хотите изменить настройку для этой зоны?» - нажать Да. Нажать ОК. Нажать Применить.

NFT Fr	amework		
AX 😼	IL-приложения веб-обозря	вателя	
	Включить		LE
ŏ	Отключить		
Ō	Предлагать		
🛃 XPS	-документы		
_0	Включить		
0	Отключить		
0	Предлагать		
🛃 Сво	бодный XAML		
۲	Включить		
0	Отключить		
0	Предлагать		
🔮 Загруз	a		
E ABT	оматические запросы на :	загрузку файлов	
<			>
Изменения	вступают в силу после пе	резапуска Interne	t Explorer
брос особых	параметров		
а уровень:	Средний (по умолчанию)		Сбросить
	<b>x</b> ( )		

9. Откройте Internet Explorer и перейдите по адресу http://ipадрес\_выданный\_провайдером. Установите ActiveX надстройку.



10. Если были установлены заводские настройки, то пароль по умолчанию отсутствует. Оставьте поле PASSWORD пустым. В открывающемся списке NETWORK: выберите INTERNET. (LAN – выбирается в случае, когда трансляция идет внутри локальной вычислительной сети LAN и ограничение трафика не требуется) и нажмите кнопку LOGIN.

USER LC	DGIN	
INTERNET	×	
LOGIN	RESET	

11. После этого в случае успешной регистрации должно появиться окно программы. Но в таком режиме оставлять настройки небезопасно, так как каждый может получить доступ к настройкам регистратора. Для ограничения доступа необходимо задать пароль для подключения через IE. Откройте настройки программы, нажав кнопку SETUP.



Перейдите во вкладку SETTINGS. В поле IE PASSWORD ENABBLE выставите значение ON. В поле USER PASSWORD введите пароль пользователь с правами только на просмотр «живого» видео. Пароль должен состоять только из цифр и латинских букв, количество символов обязательно 6. в поле RE-ENTER на против поля USER PASSWORD повторите пароль пользователя. Аналогичным образом заполните поля ADMIN PASSWORD и RE-ENTER напротив него. Таким образом вы установите пароль администратора с правами на просмотр архива и доступом к настройкам регистратора.

LIVE PLAYBACK	SETUP		Version 2.4.9
RECORD ALARM	PTZ NETWORK	SETTING HOST INFO	
INTERNET BANDW			
FILE SAVE PATH	c:\DVR\		
	K		
IE PASSWORD EN/			
USER PASSWO	RD	RE-ENTER	$\supset$
ADMIN PASSWO		RE-ENTER	$\supset$
			DEFAULT APPLY

В конце нажмите кнопку APPLY. Если все правильно было заполнено, то появиться сообщение Configure success! На этой же странице можно указать скорость потока в интернет и путь куда сохранять файлы архива с регистратора.

12. Если вы забыли пароль от IE – его можно сбросить в настройках регистратора. Для этого откройте меню на DVR кликнув правой кнопкой мыши, подключенной к DVR по любому месту и выберите пункт Меню.



В открывшемся меню выберите пункт Основн. установ.



В следующем окне выберите пункт Пароль.



На открывшейся странице нажмите кнопки Удалить пароль IE и Выход.

Безопасность					
Номер аппарата 000000 Использ. пароль Вкл.					
Пользоват. Пароль	*olololok				
Повторн. ввод					
Пароль администра					
Повторн. ввод					
Varia	TE TREOTENIE	OK	Destar		
and the second	TTP Hapones IE	UN	Быход		

После этого к регистратору можно будет подключиться с пустым паролем.